

串口接口默认出厂会设置以下常用功能【TTL/RS232 接口，9600 波特率，结束符 CR，感应模式】设置步骤如下（部分功能软件为默认值）：

1.启动设置码（默认开启）



*启动设置码

2.恢复出厂值



恢复默认设置

3.设置结束符为 CR（默认）



添加回车 CR

4.出厂设置为感应识读模式



感应识读模式

5. 串口接口



*TTL/RS232 模式

注：新模组测试只需要扫描 4,5 即可。