

固定式 USB 接口默认出厂会设置以下常用功能【USB，CR，感应模式】设置步骤如下（部分功能软件为默认值）：

1.启动设置码（默认开启）	
	<div><p>*启动设置码</p></div>
2.恢复出厂值	
	<div><p>恢复默认设置</p></div>
3.设置结束符为 CR（默认）	
	<div><p>添加回车 CR</p></div>
4.出厂设置为感应识读模式	
	<div><p>感应识读模式</p></div>
5. USB 接口（默认）	
	<div><p>*USB-KBW 模式</p></div>

注：新模组测试只需要扫描 4 即可。